

# Комплексная среда сквозного проектирования электронных устройств

# Руководство по эксплуатации

Enterprise Server Январь, 2022





#### Руководство пользователя

## Внимание!

Права на данный документ в полном объёме принадлежат компании «ЭРЕМЕКС» и защищены законодательством Российской Федерации об авторском праве и международными договорами.

Использование данного документа (как полностью, так и в части) в какой-либо форме, такое как: воспроизведение, модификация (в том числе перевод на другой язык), распространение (в том числе в переводе), копирование (заимствование) в любой форме, передача форме третьим лицам, – возможны только с предварительного письменного разрешения компании «ЭРЕМЕКС».

За незаконное использование данного документа (как полностью, так и частично), включая его копирование и распространение, нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Компания «ЭРЕМЕКС» оставляет за собой право изменить содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления. Данный документ предназначен для продвинутого пользователя ПК, знакомого с поведением и механизмами операционной системы Windows, уверенно владеющего инструментарием операционной системы. Последнюю версию документа можно получить в сети Интернет по ссылке:

#### https://www.eremex.ru/knowleage-base/delta-design/docs/.

Компания «ЭРЕМЕКС» не несёт ответственности за содержание, качество, актуальность и достоверность материалов, права на которые принадлежат другим правообладателям. Обозначения ЭРЕМЕКС, EREMEX, Delta Design, TopoR, SimOne являются товарными знаками компании «ЭРЕМЕКС».

Остальные упомянутые в документе торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

В случае возникновения вопросов по использованию программ Delta Design, TopoR, SimOne, пожалуйста, обращайтесь: Форум компании «ЭРЕМЕКС»:www.eremex.ru/society/forum/

Техническая поддержка

E-mail: <u>support@eremex.ru</u> Skype: supporteremex

Отдел продаж

Тел. +7 (495) 232-18-64 E-mail: <u>info@eremex.ru</u> E-mail: <u>sales@eremex.ru</u>





#### Руководство пользователя

## Техническая поддержка и сопровождение



Важно! Техническая поддержка оказывается только пользователям, прошедшим курс обучения. Подробные сведения о курсе обучения могут быть получены по адресу в интернете https://www.eremex.ru/learning-center/

При возникновении вопросов или проблем, связанных с использованием Delta Design рекомендуется следующая последовательность действий:

- Ознакомиться с документацией (руководством пользователя); <u>https://www.eremex.ru/knowleage-base/delta-design/docs/</u>

- Ознакомиться с информацией, содержащейся на сайте в разделе «База знаний», содержащей ответы на часто задаваемые вопросы; https://www.eremex.ru/knowleage-base/

Ознакомиться с существующими разделами форума. Также имеется возможность задать вопрос на форуме <u>https://www.eremex.ru/society/forum/,</u> если интересующая Вас тема ранее не освещалась.



Совет! Если перечисленные источники не содержат рекомендаций по разрешению возникшей проблемы, обратитесь в техническую поддержку. Подробную информацию о возникшей проблеме, действиях пользователя, приведших к ней, и информацию о программно-аппаратной конфигурации используемого компьютера, направить по адресу support@eremex.ru.





# Содержание

## Enterprise Server. Руководство по эксплуатации

1	Администрирование Сервера	5
2	Администрирование клиентских полномочий	6
3	Присоединение рабочих групп (WorkGroup)	8
4	Подключение клиента к серверу Enterprise Server	9
5	Работа и обмен данными	11
		17





#### 1 Администрирование Сервера

Администрирование Сервера осуществляется через Web-интерфейс.

- 1. В поисковой строке наберите адрес для Web интерфейса <u>http://</u> [адрес]:[порт], где:
- Адрес: адрес машины, на которой установлен Enterprise Server. Если Enterprise Server установлен локально, то «localhost».
- Порт: порт Web интерфейса для администрирования Сервера, который был указан на этапе установки, либо доступен в файле <u>Host.exe.parameters</u>.



**Пример!** Заполнение строки адреса для Web интерфейса: <u>http://localhost:18080.</u>

 В открывшемся окне ввода логина и пароля в пункте «Имя пользователя» введите «sa» и пароль «sa» в пункте «Пароль» (где "sa" - системный администратор), см. <u>Рис. 25</u>.

Delta Design Cloud
Имя пользователя
sa
Пароль
•
Войти

Рис. 25 Ввод логина и пароля

3. Из главного меню в узле «Сервисы» войдите в администрирование сервера, выбрав пункт «Администратор сети», <u>Рис. 26</u>.





Delta Design Cloud Хосты	Сервисы Лог Пользователи		Выход	Сервисы
	MASTER		()	Администрато
2.5.40242.407 ОС Администратор сети 18010	2.5.40242.407 Менеджер общих ресурсов 18012	2.5.40242.407 Служба развертыван 18013		Спужба развер

Рис. 26 Вызов администрирования сервера

После подключения пользователей к серверу, в этой таблице будут появляться записи о подключенных пользователях, см. <u>Рис. 27</u>.

Delta De	sign Clo	ud Хосты	Сервисы	Лог Пользоват	гели	_	_	_	_	Выход
	Администратор сети									
Добавить										
Имя	ß	Адрес сервера рабочей группы	Порт сервера рабочей группы	Адрес корпоративного сервера	Порт корпоративного сервера	Доступен	Зарегистрирова	Источник стандартов	Доступ резрешен	Комментарий

Рис. 27 Отображение информации о пользователях Сервера

## 2 Администрирование клиентских полномочий

После регистрации нового клиента на сервере появится запись о новом пользователе,см. <u>Рис. 28</u>.

Delta Design Cloud Хосты			Сервис	ы Лог По	ользователи	_	_	_	Вь	іход	
	Администратор сети										
											Код
Имя		Адрес се рабочей г	ервера группы	Порт сервера рабочей группы	Адрес корпоративного сервера	Порт корпоративної сервера	Доступен	Зарегистриров	Источник стандартов	Доступ резрешен	
DAN	D	AN		-1	localhost	18000					^
XXX	x	xx		-1	localhost	18000					

Рис. 28 Пример отображения информации о новом пользователе Сервиса

Для предоставления/смены разрешений пользователю, выберите строку с записью пользователя и нажмите «Изменить»,см. <u>Рис. 29</u>.





Добавить	Изменить	Удалить	Обновить		
Имя	Адр рабо	ес сервера чей группы	Порт сервера рабочей группы	Адрес корпоративного сервера	Порт корпоративної сервера
DAN	DAN		-1	localhost	18000
XXX	XXX		-1	localhost	18000

Рис. 29 Изменение разрешений для пользователя

Для предоставления/смены разрешений доступны пункты, см. Рис. 30.

Изменить запись	×	Изменить запись	
Код	*	Код	4
4137898C-B7DA-463D-BD80-041CFCCF		F9E866F5-7E4F-491E-A162-8085156D72	I
Имя		Имя	I
XXX	-	DAN	I
Адрес сервера рабочей группы		Адрес сервера рабочей группы	I
XXX		DAN	I
Порт сервера рабочей группы		Порт сервера рабочей группы	I
-1		-1	I
Адрес корпоративного сервера		Адрес корпоративного сервера	I
localhost		localhost	I
Порт корпоративного сервера		Порт корпоративного сервера	I
18000		18000	I
Источник стандартов		Источник стандартов	ł
🛃 Доступ разрешен		🗸 Доступ разрешен	
Комментарий	-	Комментарий	

Рис. 30 Доступные для пользователя разрешения

По завершении изменений нажмите «Сохранить».



**Важно!** В рамках одного пространства разрешения менять «Стандарты» выдается только одному пользователю.



Важно! Запрет изменений в «Стандартах» касается <u>только УГО</u>, все прочие шаблоны доступны для редактирования.

Измененная запись будет выглядеть следующим образом, см. Рис. 31.





Delta De	esign Clo	oud	Хосты	Сервис	ы Лог	Пользователи	_	_	_	Вы	ход
	Администратор сети										
Добавить											Код
Имя	A pi	дрес сер збочей гр	вера уппы	Порт сервера рабочей группы	Адрес корпоративного сервера	Порт корпоративної сервера	Доступен	Зарегистриров	Источник стандартов	Доступ резрешен	
DAN	DA	N		-1	localhost	18000				×	^
XXX	XXXX			-1	localhost	18000					

Рис. 31 Пример отображения измененных разрешений для пользователей

#### 3 Присоединение рабочих групп (WorkGroup)

Для включения пользователей рабочих групп в пространство:

 Находясь в панели администратора в разделе Сервисы/Администратор сети, в таблице пользователей выберите функцию «Добавить», <u>Рис. 32</u>.

Delta De	esign Clo	ud	Хость	Ce	рвисы •	Лог
Добавить				Обнови		
(III) RWN	1	Адрео	сервера группы	рабочей	Порт ( рабоче	сервера й группы

Рис. 32 Добавление пользователя из панели администратора в пространство (WorkGroup)

- 2. Заполните поля, показанные на <u>Рис. 33</u> в окне «Создать запись», следующим образом:
- Код: уникальный, создается сервером автоматически
- Адрес сервера рабочей группы: IP/имя машины, на которой установлен сервер базы данных Delta Design. Если сервер базы данных установлен локально следует указать имя компьютера
- Порт сервера рабочей группы: если программа или сервер базы данных установлен с настройками, по умолчанию это 7555
- Адрес корпоративного сервера: IP машины, где установлен Enterprise Server
- Порт корпоративного сервера: порт, который открыт для подключения пользователей, по умолчанию это 18000.





#### Руководство пользователя. Присоединение рабочих групп (WorkGroup)

Создать запись	x
Код	
2372CEE5-AD94-BFEC-2BE1-7C381DACD62E	
Имя	
Адрес сервера рабочей группы	
Порт сервера рабочей группы	
	-
Адрес корпоративного сервера	
Порт корпоративного сервера	
	•
Источник стандартов	
Доступ разрешен	
Комментарий	
Создать Отмена	
Conduits Commonia	
Рис. 33 Указание параметров дл.	я

Нажмите кнопку «Создать». После чего запись о новой рабочей группе появится в списке.

#### 4 Подключение клиента к серверу Enterprise Server

Пользователи версий Delta Design Professional с сервером базы данных на локальной машине могут участвовать в коллективной работе через Enterprise Server.

Для того чтобы подключиться к Серверу необходимо:

1. Из главного меню в разделе Файл выберите пункт «Сеть» и запустите подключение к Серверу, <u>Рис. 34</u>.







Puc. 34 Вызов подключения к серверу Enetrprise Server из Delta Design Professional

2. Откроется окно подключения к Серверу, см. Рис. 35.

Настройки подключения к В	ES _ :
Имя для регистрации подключения	
Адрес Enterprise Server	
Пространство на Enterprise Server	
Read Schemitz Server	
18000 \$	Тест подключения
	Отмена Ок

Рис. 35 Окно подключения к Серверу

- В поле «Имя для регистрации подключения» задайте имя пользователя (имя должно содержать не менее трех букв английского алфавита)
- В поле «Адрес Enterprise Server» введите имя хоста, полученное <u>от</u> администратора сервера
- В поле «Пространство на Enterprise Server» введите имя пространства, полученное <u>от администратора сервера</u>
- В поле «Порт Enterprise Server» введите номер порта, так же полученный <u>от администратора сервера</u>
- Выполните проверку подключения, нажав кнопку «Тест подключения», см. <u>Рис. 36</u>.





Настроки подключения к ES	- ×
Имя для регистрации подключения	Тест подключения
DAN	
Адрес Enterprise Server	успешно
localhost	_
Пространство на Enterprise Server	ОК
Enterprise	
Порт Enterprise Server	
18000 🗘 Тест подк	ключения
Отмена	Ок

Рис. 36 Тест подключения к Серверу

#### Нажмите кнопку «ОК».

- 3. Получите подтверждение <u>от администратора сервера</u> о предоставленных правах для работы в пространстве, подробнее действия администратора сервера описаны в разделе Администрирование клиентских полномочий.
- 4. Произведите перезапуск программы Delta Design, см. Рис. 37.



Рис. 37 Выполнение перезапуска программы

#### 5 Работа и обмен данными

После перезагрузки приложения Delta Design в панели инструментов значок сети станет активным, см. <u>Рис. 38</u>.







При переходе в окно «Сеть» будут доступны те ресурсы, которыми делятся участники единого пространства.

Делится Стандартами разрешено системы только одному пользователю, которому ранее были выданы права для выполнения данного действия. Только этому пользователю и будет доступна возможность опубликовать Стандарты, Рис. 39.

🔮 Сеть	-		×
20			
Искать в сети			Q
Стандарты Стандарты Стандарты Спубликовать Спубликовать			
	20122	nma	`~ '

Рис. 39 Публикация Стандартов

Прочие пользователи имеют возможность делиться библиотеками и проектами, Рис. 40.



пользователей - опубликовать проект

С компьютера владельца проекта будут доступны функции, см. Рис. 41:

- Опубликовать
- Скрыть: в этом случае данный проект перестанет быть публичным





• Передать владение: откроется окно с именами пользователей единого пространства, где нужно выбрать кому будут переданы права владением.



для владельца

Аналогичным образом можно получить ресурсы опубликованные другими пользователями:

1. Выбрать место расположения проекта (библиотеки) в дереве, см. <u>Рис. 42</u>.





🔮 Сеть 🗧	□ ×
2 🗇	
Искать в сети	Q
🛐 Стандарты	
🕨 📙 DAN	
🔺 📃 Danielnko	
📄 Проекты	
🚞 Библиотеки	
🔺 📃 Diana	
📔 Проекты	
Библиотеки	
korostelev_1	
▲ Проекты	
и Примеры	
<ul> <li>Моделирование</li> <li>Моделирование</li> </ul>	
🖺 ГРСА_IC 💆 Получить Ctrl+G	
BNOINGLERN 23	

Рис. 42 Выбор объекта для получения

2. Выбрать папку для отображения полученного ресурса, см. Рис. 43.

Выбор папки		×
Папка		
🔺 🗁 ВСЕ ПРОЕКТЫ		
🕨 🗁 Примеры		
	2.6	0
новая папка	выбрать	Отмена
	45	

Рис. 43 Выбор папки

3. Далее отображается процесс получения ресурса, см. Рис. 44.







Рис. 44 Процесс получения ресурса

При необходимости можно включить отображение журнала, см. Рис. 45.



После редактирования, ресурс может быть опубликован повторно. Не обязательно открывать панель «Сеть», те же функции доступны из дерева проектов (библиотек), <u>Рис. 46</u>.







Публичные ресурсы различаются цветом значков: Серый – общий, Синий – собственный.

Для Общего ресурса доступно только получение, Рис. 47.



Для собственного - опубликовать, скрыть, передать владение, см. <u>Рис.</u>

ddBox-C1						
FES deciratedad	4	Опубликовать	Ctrl+Oemplus			
	Q	Скрыть	Ctrl+U			
	•	Передать владение				
Рис. 48 Признак и доступные действия						
для С	Соб	ственного ре	сурса			



<u>48</u>.

**Примечание!** Окно Сеть можно закрыть, все списки проектов (библиотек) будут доступны из дерева проектов или библиотек.







Компания ЭРЕМЕКС поставила своей задачей создать точную и удобную систему, предназначенную для создания комплексной среды сквозного проектирования электронных устройств, которой и стала система Delta Design.

Мы постарались учесть все возможные алгоритмы и пути решения задач, которые может поставить перед собой наш пользователь, заложив в систему Delta Design наибольшее количество опций, логических ходов, надстроек, расширенный функционал и т.д.

Компания ЭРЕМЕКС вновь благодарит Вас за приобретение системы Delta Design и надеется, что она станет удобным и полезным инструментом в Вашей деятельности.

