

Управление правилами трассировки TороR версия: 1

DPE - интегрированный в систему механизм редактирования конструкторско-технологических ограничений.

Возможности



Отмена последнего действия (Undo / Redo).

Для работы со слоями, имеющими одинаковое назначение, введены Классы слоев.

Управление слоями.

Слои можно добавлять, удалять, объединять в группы, редактировать свойства, менять порядок в стеке.

Редактор контактных площадок.

Поддерживаются площадки разной формы, в том числе и полигональные.

Редактор межслойных переходов.

В ручном редакторе имеется возможность работать со сквозными, глухими и слепыми межслойными переходами.

Поддерживаются опорные слои (power planes).
На слой можно назначить несколько цепей питания.

